

Предисловие

Уважаемые владельцы автомобилей марки «GEELY»!

Благодарим Вас за выбор нашего продукта. Перед использованием мультимедийной системы внимательно изучите настоящее Руководство, чтобы разобраться в основных принципах работы данного продукта для его безопасной эксплуатации и обеспечения комфорта при вождении. Информация, приведенная в данном Руководстве, относится к модели «Okavango». ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» в одностороннем порядке оставляет за собой право на внесение изменений в изложенные в нем сведения, их интерпретацию и объяснение.

Наша стратегия заключается в постоянном улучшении наших продуктов, поэтому мы оставляем за собой право изменять данный продукт без дополнительных уведомлений после опубликования настоящего Руководства.

Важная информация о безопасности и свойствах продукта:

- Чтобы не допустить нарушения правил дорожного движения и дорожно-транспортного происшествия, водителю запрещается просматривать какие-либо программы и отвлекаться на управление мультимедийной системой во время вождения.
- Разговор с использованием громкой связи с абонентом, находящимся в том же автомобиле, приведет к возникновению интерференционных помех – эха и искажений звука. Рекомендуется не предпринимать таких действий.
- Для обеспечения гарантии безопасной и исправной эксплуатации системы не разбирайте и не ремонтируйте составляющие ее устройства самостоятельно, чтобы не допустить их повреждения и избежать несчастных случаев.

В связи с постоянным обновлением продукта фактический порядок действий может не полностью соответствовать приведенному в Руководстве. При обращении к Руководству ориентируйтесь на фактический порядок действий.

Рабочее напряжение мультимедийной системы составляет 9–16 В. Если автомобиль был припаркован в течение длительного времени или аккумуляторная батарея не была заменена вовремя в соответствии с руководством по техническому обслуживанию, аккумуляторная батарея разрядится и напряжения питания будет недостаточно, что может привести к включению защитной функции и перезапуску системы.

Январь 2024 г.

Иллюстрации в данном Руководстве приведены в качестве примера и предназначены только для справки.

Все права защищены. Никакая часть настоящего Руководства не может быть воспроизведена в любой форме без письменного разрешения ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС».

Примечание: Настоящее Руководство является неотъемлемой частью автомобиля и его бортовой документации. При передаче автомобиля другому лицу передайте данное Руководство новому пользователю для надлежащего использования мультимедийной системы.

Содержание

Мультимедийная система

3 Описание

- 3 Использование Руководства
- 3 Инструкции по использованию
- 4 Информация по безопасности
- 4 Специальные символы
- 4 Примечание (*)
- 4 Специальное уведомление

5 Отказ от ответственности

- 5 Основная информация по безопасности

7 Информация по безопасности

- 7 Информация по безопасности

9 Общие сведения о системе

- 9 Описание системы
- 9 Главный экран системы
- 11 Запуск и блокировка экрана
- 11 Использование сенсорного экрана

12 Bluetooth

- 12 Инструкции, которые следует выполнять перед использованием системы
- 12 Подключение и сопряжение мобильных Bluetooth-устройств
- 13 Если отсутствуют сопряженные мобильные телефоны
- 14 Отключение подключенного телефона
- 15 Игнорирование Bluetooth-устройств

16 Работа мультимедийной системы

- 16 Радиоприемник
- 17 Воспроизведение музыкальных файлов*

19 Отображение экрана мобильного телефона на дисплее системы

- 19 Подключение iPhone
- 21 Подключение телефона с ОС Android

22 Галерея

- 22 Воспроизведение видеофайлов*
- 23 Изображения

24 Функция телефона

- 24 Функция телефона
- 25 Последние вызовы
- 26 Избранные контакты
- 26 Контакты
- 28 Совершение вызова

29 Настройки

- 29 Системные настройки

* Не все существующие форматы аудиофайлов поддерживаются системой

* Не все существующие форматы видеофайлов поддерживаются системой



Описание

Использование Руководства

Внимательно ознакомьтесь с информацией, содержащейся в настоящем Руководстве.

Это позволит Вам безопасно и правильно управлять автомобилем и обеспечит максимальный комфорт при вождении. Информация, приведенная в Руководстве, применима к легковым автомобилям марки «GEELY» модели «Okavango».

Данное Руководство содержит информацию по различным мультимедийным системам, устанавливаемым на автомобиль в зависимости от комплектации. Используйте раздел, соответствующий комплектации Вашего автомобиля.

В настоящем Руководстве приведена наиболее актуальная информация на момент его опубликования.

Поскольку стратегия GEELY заключается в постоянном улучшении продуктов, GEELY оставляет за собой право изменять свои продукты без дополнительных уведомлений после опубликования настоящего Руководства. Изображения в Руководстве приводятся только в иллюстративных целях. Перед использованием мультимедийной системы внимательно изучите настоящее Руководство. Управление системой осуществляйте в строгом соответствии с изложенными инструкциями.

Инструкции по использованию

- При управлении автомобилем водитель должен бережно обращаться с бортовым оборудованием в целях безопасности. GEELY не несет ответственности за последствия, вызванные невыполнением данного предписания.
- Во время управления автомобилем водитель должен использовать мультимедийную систему с осторожностью во избежание отвлечения внимания от вождения, которое влечет за собой снижение безопасности дорожного движения.
- GEELY не несет ответственности за последствия, являющиеся результатом отвлечения внимания при использовании мультимедийной системы.
- Не наносите теплоизоляционную пленку и подобные материалы на ветровое стекло во избежание экранирования GPS- и GSM-сигнала.
- В USB-флеш не должно быть не поддерживаемых бортовой системой файлов.
- Если на балансе оператора недостаточно средств, пожалуйста, пополните его вовремя, иначе это повлияет на нормальную работу функций, связанных со связью.
- Фактический поток обмена данными основан на статистическом потоке от оператора.
- Сигнал связи может зависеть от зоны покрытия сигнала сети оператора. Если нет сигнала, некоторые функции, зависящие от сети, будут ограничены.
- Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на экран в течение длительного времени во избежание его повреждения в результате воздействия высокой температуры.
- Не используйте экран, если рабочая температура выше 85 °С или ниже -30 °С, поскольку это может привести к нарушению нормальной работы экрана и его повреждению.
- Не пользуйтесь мобильным телефоном во время вождения. Если необходимо воспользоваться мобильным телефоном, припаркуйтесь в безопасном месте.
- Использование навигационной системы сотового телефона не означает уменьшение ответственности для водителя. Необходимо соблюдать правила дорожного движения. Всегда учитывайте текущую дорожную ситуацию.
- Когда температура окружающей среды составляет около -20...-30 °С, могут возникнуть аномальные явления, такие как задержка отклика при работе с мультимедийным дисплеем.

- Не подвергайте экран прямому воздействию потока горячего или холодного воздуха, поступающего из кондиционера, поскольку это приведет к нагреву или намоканию компонентов мультимедийной системы и ее повреждению.
- Рабочее напряжение мультимедийной системы составляет 9–16 В. Недостаточное напряжение аккумуляторной батареи (АКБ) может активировать функцию самозащиты мультимедийной системы, что приведет к ее перезагрузке. Перезагрузка аудиосистемы возникает в следующих случаях:
 - длительное простаивание автомобиля, приводящее к разряду аккумуляторной батареи;
 - несвоевременная замена неисправной аккумуляторной батареи согласно руководству по техническому обслуживанию.
- Не прилагайте усилия при прикосновении к экрану или проведении по нему пальцем во избежание возникновения царапин и других повреждений.
- Для удаления пыли с экрана или для его очистки сначала выключите питание системы, а затем протрите экран мягкой сухой тканью. Аккуратно протрите экран, не допускайте появления царапин на его поверхности. Не используйте едкие или коррозионно-активные химические очистители.
- Когда срок службы элементов подсветки заканчивается, экран темнеет и четкость изображения снижается.
- В таком случае для проведения проверки или ремонта обратитесь на авторизованную станцию технического обслуживания марки «Geely». ◀

Информация по безопасности

Специальные символы

 Игнорирование этого предупреждения может привести к серьезной травме или смерти. Необходимо строго соблюдать указанные процедуры или тщательно изучить предоставленную информацию. ◀

 Инструкции подобного типа содержат описание ситуаций, на которые следует обратить внимание, чтобы избежать повреждения автомобиля. ◀

 Указанные сведения содержат информацию, которая помогает использовать автомобиль более эффективно. ◀

 Указывает на необходимость соблюдения мер по защите окружающей среды. ◀

Примечание (*)

Символ «*» после заголовка или наименования означает, что описываемое устройство или функция установлены только на отдельных моделях. Ваш автомобиль может не иметь такую конфигурацию.

Специальное уведомление

Воспроизведение, сохранение в любой поисковой системе или передача в любой форме или любыми средствами, включая электронные или механические средства записи, настоящего Руководства запрещаются.

GEELY оставляет за собой право на окончательную интерпретацию сведений, изложенных в Руководстве.

GEELY оставляет за собой право прекратить предоставление услуг в случае совершения пользователем любого из нижеуказанных действий:

- нарушение законодательства Российской Федерации и настоящего Руководства при использовании мультимедийной системы;
- предоставление ложной регистрационной информации;
- использование продукта или услуг в нарушение законодательства Российской Федерации;

- действия, нарушающие интересы других пользователей;
- действия, порождающие национальную рознь и дискриминацию по национальному признаку и разрушающие национальное единство;
- действия, направленные на распространение непристойных материалов, порнографии, азартных игр, а также подстрекающие к насилию, убийству, террору и совершению любых других преступлений;
- действия, представляющие угрозу для национальной безопасности, направленные на разглашение государственной тайны, разрушение государственного строя и наносящие вред национальному единству.

 **В случае передачи автомобиля новому владельцу вручите ему данное Руководство, так как оно является неотъемлемой частью автомобиля. ◀**

Отказ от ответственности

Основная информация по безопасности

- Не пытайтесь устанавливать, ремонтировать мультимедийную систему или изменять ее конструкцию самостоятельно, поскольку ее внутренние компоненты находятся под высоким напряжением, что может стать причиной поражения электрическим током.
- Для проведения регулировки и ремонта системы или проверки состояния ее внутренних компонентов обратитесь на авторизованную станцию технического обслуживания марки «Geely».
- Не допускайте контакта мультимедийной системы с жидкостью. В случае попадания внутрь мультимедийной системы жидкости или посторонних частиц припаркуйте автомобиль, соблюдая правила безопасности, немедленно выключите зажигание и обратитесь на авторизованную станцию технического обслуживания для проведения проверки или ремонта. Не используйте мультимедийную систему в таком случае во избежание пожара, поражения электрическим током или других неисправностей.
- При обнаружении в мультимедийной системе каких-либо посторонних звуков, дыма или запаха, а также при отображении ненормальных символов на экране, пожалуйста, немедленно отключите питание и обратитесь на авторизованную станцию технического обслуживания марки «Geely» для проведения проверки или ремонта. В этом случае не используйте мультимедийную систему, так как это может привести к повреждению.
- Во время движения автомобиля запрещается управлять мультимедийной системой во избежание отвлечения внимания от вождения, поскольку это может создать угрозу безопасности дорожного движения.

- Прежде чем выполнять необходимые регулировки или просматривать видеофайлы или файлы изображений, припаркуйте автомобиль в безопасном месте и задействуйте стояночный тормоз.
- Слишком высокие и слишком низкие температуры могут повлиять на функционирование мультимедийной системы. При длительной стоянке автомобиля с выключенным двигателем, когда он подвергся длительному воздействию прямых солнечных лучей или отрицательной наружной температуры, салон автомобиля может значительно нагреться или остыть, что приведет к нарушению нормальной работы мультимедийной системы. После того как температура в салоне автомобиля вернется в пределы нормального диапазона, система будет работать корректно. Если нормальная работа мультимедийной системы не восстановилась, для проведения ее проверки или ремонта обратитесь к официальному дилеру марки «Geely».
- Отключите мультимедийную систему и прекратите ее использование во время заправки топливом.
- Во избежание быстрой разрядки аккумуляторной батареи при использовании мультимедийной системы двигатель должен работать.
- При использовании мобильного телефона не рекомендуется держать его антенну рядом с экраном во избежание возникновения помех видеосигнала в виде появляющихся на экране точек и цветных полос.
- Во избежание повреждения экрана прикасайтесь к кнопкам панели управления только пальцами.

Информация по безопасности

Информация по безопасности



Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь разбирать информационно-развлекательную систему. В случае повреждения каких-либо внутренних компонентов обратитесь к квалифицированному специалисту.



Данный символ предупреждает о том, что внутри корпуса устройства есть неизолированные компоненты, находящиеся под высоким напряжением, и существует опасность поражения электрическим током.



Данный символ указывает на то, что в настоящем руководстве содержатся инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию устройства.



При управлении автомобилем всегда соблюдайте меры безопасности. Во время вождения не отвлекайтесь и внимательно следите за дорожной ситуацией. Не изменяйте настройки и любые другие параметры функций. Сначала убедитесь в безопасности и допустимости той или иной операции, а затем выполните эту операцию. В целях безопасности управление некоторыми функциями ограничено во время движения. Управление этими функциями будет доступно только после полной остановки автомобиля.



Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь снимать корпус или заднюю крышку устройства. Внутри устройства нет компонентов, которые мог бы обслуживать пользователь. При наличии неисправности обратитесь к специалисту для выполнения ремонта.



Во избежание возгорания и поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию повышенной влажности или дождя.



Во время вождения установите такой уровень громкости звука в салоне, чтобы вы могли слышать звуки снаружи автомобиля.



Обращайтесь с устройством осторожно, не кладите на него тяжелые предметы.



Во время вождения водитель не должен смотреть на дисплей. В противном случае может произойти дорожно-транспортное происшествие в результате отвлечения внимания от управления автомобилем.



- Не пользуйтесь мобильным телефоном во время вождения. Если необходимо воспользоваться мобильным телефоном, остановите автомобиль в безопасном месте.
- Диапазон рабочих температур мультимедийной системы: от -30 до 75 °C, диапазон температур хранения: от -40 до 85 °C.
- Использование навигационной системы* не означает уменьшение ответственности для водителя. Необходимо соблюдать правила дорожного движения. Всегда учитывайте текущую дорожную ситуацию.
- В случае расхождений правила дорожного движения и текущая дорожная ситуация всегда имеют приоритет над навигационной системой*.
- По соображениям безопасности использование меню навигационной системы* разрешается только перед началом поездки или при неподвижном автомобиле.

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля

- В некоторых местах есть только одна дорога, которая может быть перекрыта или закрыта для движения (например, пешеходная улица). В этом случае навигационная система* выдаст предупреждение. В таких ситуациях будьте особенно внимательны.
- При выдаче маршрутных рекомендаций навигационная система* не учитывает безопасность маршрута. При составлении системой рекомендуемого маршрута не учитываются дорожные заграждения, расположение строений, ограничения по высоте и массе, дорожная обстановка, погодные условия и другие факторы, которые могут влиять на безопасность и время движения по маршруту. Водитель сам решает, какой маршрут является наиболее приемлемым.
- Ограничения скоростного режима, предусмотренные действующим законодательством о дорожном движении, являются более точными, чем сохраненные данные. Не существует никакой гарантии того, что ограничения скоростного режима, сохраненные в навигационной системе, будут соответствовать ограничениям, предписанным правилами дорожного движения, всегда и при любых условиях.
- При поиске пунктов экстренных служб (например, больниц или пожарных частей) не полагайтесь только на навигационную систему*. Наличие данных обо всех находящихся поблизости пунктах экстренных служб в базе данных не гарантируется. В этом случае водителю необходимо самостоятельно принять решение и обратиться за экстренной помощью.
- Не рекомендуется использовать навигационную систему* при выключенном двигателе. В противном случае возможна разрядка аккумуляторной батареи. При использовании навигационной системы* двигатель должен постоянно работать.
- Не разбирайте информационно-развлекательную систему и не модифицируйте ее! Это может привести к несчастному случаю, возгоранию и поражению электрическим током.
- Некоторые региональные и местные законы запрещают просмотр видео во время вождения автомобиля, поэтому при использовании системы соблюдайте действующие правила и нормы.

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля

Общие сведения о системе



Описание системы

Бортовая информационно-развлекательная система включает в себя следующие основные устройства: головное устройство в сборе, передний центральный сенсорный дисплей, антенны, громкоговорители, микрофон, кнопочные переключатели управления системой на рулевом колесе и различные интерфейсы. Основные функции: прослушивание радиостанций, воспроизведение аудио- и видеофайлов через USB, отображение часов, подключение телефона через Bluetooth, информационный дисплей, настройки автомобиля, настройки кондиционера и т. д.


Главный экран системы

Описание главного экрана

На главном экране системы отображаются интерфейсы радиоприемника, Bluetooth-телефона, воспроизведения музыкальных файлов по Bluetooth, мультимедиа и настроек.




В интерфейсе списка приложений отображаются различные приложения, такие как мультимедиа, телефон, настройки кондиционера, система кругового обзора и т. д., позволяющие удовлетворить большинство потребностей пользователя при использовании автомобиля.




Общие сведения о строке выпадающего меню

При смахивании от верхней части экрана раскрывается меню и становится возможным быстрое переключение между различными функциями. Сюда входят быстрая настройка Bluetooth, настройки функций автомобиля, регулировки яркости и громкости.



Также можно добавлять и удалять настройки функций автомобиля в выпадающем меню путем нажатия соответствующих кнопок функций автомобиля.



Запуск и блокировка экрана

Запуск

Когда система выключена, пользователь может запустить ее, включив зажигание автомобиля.

Блокировка экрана

После блокировки экрана коснитесь в любом месте рабочего стола, чтобы вновь разблокировать экран.



Использование сенсорного экрана

1. Касание одним пальцем: открытие приложения, вызов полосы прогресса/регулятора, выполнение функции кнопки и т. д.
2. Нажатие и удержание: вызов панели быстрого доступа для добавления или удаления функций.
3. Смахивание: прокручивание списка вверх/вниз, перелистывание страниц влево/вправо и т. п.
4. Перетаскивание: перемещение ползунка регулятора или по полосе прогресса.

Bluetooth

Инструкции, которые следует выполнять перед использованием системы

Сведения о технологии беспроводной связи Bluetooth

1. Технология беспроводной связи Bluetooth короткого диапазона обеспечивает соединение между различными устройствами на небольшом расстоянии на частоте 2402–2480 МГц.
Ее поддерживают различные электронные устройства, например компьютеры, внешние устройства, телефоны с функцией Bluetooth или КПК. При использовании в автомобилях технология беспроводной связи Bluetooth обеспечивает высокоскоростную передачу данных без использования соединительного кабеля.
2. Наличие телефона с функцией Bluetooth у пользователя означает, что он может с удобством выполнять телефонные звонки посредством технологии Bluetooth.
3. Некоторые телефоны могут не поддерживать функцию Bluetooth.

Меры предосторожности для безопасного вождения

1. Телефоны с Bluetooth могут повысить безопасность вождения. После подключения телефона к головному блоку мультимедийной системы пользователь может с удобством выполнять и принимать вызовы, а также управлять адресной книгой. Внимательно прочитайте настоящее руководство перед использованием технологии Bluetooth.
2. Частое использование телефона с функцией Bluetooth может привести к снижению внимательности во время управления автомобилем и стать причиной аварии. Частое использование Bluetooth-устройств во время управления автомобилем запрещается.
3. Длительный просмотр экрана представляет большую опасность и может привести к аварии. Во время управления автомобилем не отвлекайтесь на экран.

Предупреждения в отношении подключения телефона с функцией Bluetooth


1. Перед подключением телефона к головному блоку мультимедийной системы проверьте, оснащен ли телефон функцией Bluetooth.
2. Если вы не хотите, чтобы автомобильная система автоматически подключалась к Bluetooth-устройству, отключите функцию Bluetooth в устройстве.
3. Остановите автомобиль, прежде чем выполнять сопряжение телефона с автомобилем.
4. Некоторые функции Bluetooth могут не работать должным образом в зависимости от модели телефона и версии его программного обеспечения. Если эти функции работают правильно после обновления программного обеспечения, предоставленного производителем мобильного телефона, отмените все сопряжения и снова выполните сопряжение перед использованием.

Подключение и сопряжение мобильных Bluetooth-устройств


Перед использованием функции Bluetooth проверьте, включена ли функция Bluetooth в телефоне. Обратитесь к руководству по эксплуатации телефона.

Если отсутствуют сопряженные мобильные телефоны

1. Выберите [Настройки] – [Настройки системы] – [Настройки Bluetooth].
2. Здесь можно открыть бортовой интерфейс Bluetooth, активировать функцию Bluetooth, выполнить поиск Bluetooth-устройств и активировать функцию Bluetooth мобильного телефона для сопряжения. Выберите свой мобильный телефон с функцией Bluetooth для сопряжения, и на этот телефон поступит сообщение с уведомлением о сопряжении.
 - а) Телефон с ОС Android: при подключении выберите функцию «Синхронизация адресной книги».
 - б) iPhone: убедитесь в том, что функция «Синхронизация адресной книги» выбрана.
3. Если не удастся выполнить синхронизацию адресной книги, выберите название соответствующего Bluetooth-устройства для отмены сопряжения и выполните повторное подключение.




4. Выберите Bluetooth-устройство, с которым нужно выполнить сопряжение, затем нажмите [Подключ.].
 - а) Если мобильный телефон не поддерживает функцию SSP (безопасное простое сопряжение), необходимо вручную ввести пароль на сопрягаемом Bluetooth-устройстве. Пароль — 0000.
 - б) Если функция SSP (безопасное простое сопряжение) поддерживается, нажмите кнопку [Сопряжение] на экране мультимедийной системы, а затем нажмите кнопку [Сопряжение] во всплывающем окне на вашем Bluetooth-устройстве. (Фактическая информация, отображаемая во всплывающем окне, может отличаться в зависимости от Bluetooth-устройства.)
5. Bluetooth-устройство подключено. Если устройство успешно подключено к головному блоку мультимедийной системы, имя устройства будет отображаться в поле «Сопряженные устройства».



6. В случае неудачного подключения информация о сбое связи по технологии Bluetooth будет отображена на экране.

Отключение подключенного телефона


Выберите подключенный мобильный телефон и нажмите кнопку [Отключено]. Для подтверждения нажмите [Да] во всплывающем окне, для отмены операции нажмите кнопку [Отмена]. Чтобы снова подключить мобильный телефон, выберите его и нажмите кнопку [Подключить].



Игнорирование Bluetooth-устройств

Если использование Bluetooth-устройства в дальнейшем не предполагается, можно удалить его из списка. Следует отметить, что при удалении Bluetooth-устройства из списка все журналы вызовов и контакты будут также удалены.


1. Выберите подключенный телефон.
2. Для подтверждения операции нажмите кнопку [Подтвердить]. Для отмены операции нажмите кнопку [Отмена].




Работа мультимедийной системы

Радиоприемник


Выберите значок [Радио] на экране мультимедийной системы, чтобы перейти к окну радиоприемника.



1. Переключение диапазонов: нажмите кнопку [FM] или [AM] для переключения частотного диапазона.
2. Выбор радиостанции: выполните поиск, чтобы выбрать предыдущую или следующую радиостанцию.
3. Список радиостанций: нажмите  в интерфейсе радиоприемника, чтобы перейти к списку радиостанций.



4. Обновление списка радиостанций: нажмите кнопку [Обновить], чтобы перейти к окну обновления списка радиостанций.




5. Избранное: во время воспроизведения радиостанции нажмите кнопку ♥ в окне радиоприемника / списка радиостанций, чтобы внести текущую радиостанцию в список «Избранное».
6. Предварительное прослушивание радиостанций: нажмите кнопку ⏮, чтобы перейти в режим предварительного прослушивания радиостанций (прием каждой радиостанции осуществляется в течение пяти секунд). Чтобы выйти из этого режима, нажмите кнопку ⏮ еще раз.

Воспроизведение музыкальных файлов*


Нажмите кнопку «Мультимедиа», чтобы воспроизвести композиции с USB-накопителя или Bluetooth-устройства (требуется Bluetooth-соединение).

1. Воспроизведение музыкальных файлов с USB-накопителя: нажмите кнопку USB в левом списке, чтобы перейти к воспроизведению музыкальных файлов с USB-накопителя. Выберите список композиций, чтобы начать воспроизведение.




1. Выделите карточку музыкального файла, чтобы выбрать режим воспроизведения.
2. Выберите список композиций, чтобы воспроизвести ту или иную композицию.

* Не все существующие форматы аудиофайлов поддерживаются системой



3. Режим воспроизведения можно выбрать с помощью карточки музыкального файла: циклическое воспроизведение одной композиции, воспроизведение в случайном порядке или последовательное воспроизведение.
4. Воспроизведение музыкальных файлов через интерфейс Bluetooth: нажмите кнопку Bluetooth в левом списке, чтобы перейти к воспроизведению музыкальных файлов через интерфейс Bluetooth. Справа будут отображены значок Bluetooth и надпись Bluetooth.



1. Используйте элементы управления на карточке музыкального файла, чтобы приостановить, запустить воспроизведение или перейти к предыдущей или следующей композиции.
2. Нажмите карточку музыкального файла, чтобы перейти в полноэкранный режим.

Отображение экрана мобильного телефона на дисплее системы

Подключение iPhone

CarPlay (доступно не для всех исполнений мультимедийной системы)




1. Поддерживаются телефоны iPhone с операционной системой iOS версии 13 и выше.
2. Для работы CarPlay телефон должен подключаться к мультимедийной системе автомобиля с помощью USB-кабеля. Перед использованием подключите телефон к USB-разъему, обозначенному символом [↔].
3. Перед использованием проверьте наличие пункта CarPlay в меню [Настройки → Общие] мультимедийной системы автомобиля. Если пункта [CarPlay] нет в меню, проверьте его наличие в разделе [Ограничения доступа].
4. Перед использованием CarPlay необходимо включить функцию Siri на телефоне.
5. При появлении на экране мобильного телефона запроса [Разрешить GEELY использовать CarPlay в автомобиле при заблокированном телефоне?] выберите [Да].
6. После подключения к CarPlay произойдет автоматический вход в интерфейс CarPlay. Чтобы снова войти в CarPlay после ручного переключения в фоновый режим, нажмите значок CarPlay в главном интерфейсе.
7. После подключения к CarPlay функция Bluetooth отключается. Вы можете совершать телефонные вызовы через CarPlay. Для перехода в интерфейс телефона в CarPlay нажмите кнопку телефона.

При использовании учитывайте следующее:


- В случае возникновения каких-либо проблем во время использования отсоедините и снова подсоедините кабель и попробуйте еще раз.
- Для обеспечения стабильного соединения с CarPlay используйте кабель для передачи данных с сертификацией Apple MFi.
- После отключения от CarPlay перед повторным подключением необходимо подождать не менее 5 секунд.
- Некоторые коммуникационные приложения, такие как Messages, WhatsApp и т. д., в настоящее время не поддерживают функции просмотра сообщений и текста.
- Навигационные карты в CarPlay в настоящее время не поддерживают функцию масштабирования двумя пальцами. Вы можете изменять масштаб и просматривать карту с помощью функциональных кнопок [+] и [-] на карте.
- Навигационные карты в CarPlay в настоящее время не поддерживают функцию перетаскивания одним пальцем. Просматривать карту можно путем ее перемещения с помощью кнопок [↖], [↗], [↘], [↙] на карте.

- Перед использованием CarPlay рекомендуется обновить телефон до последней версии iOS.


Подсоедините мобильный телефон к автомобильной телефонной системе с помощью USB-кабеля.



После подсоединения будет отображено сообщение о состоянии «Подключение...». После успешного подключения можно будет проецировать экран мобильного телефона на дисплей автомобильной системы.




Если подключиться не удалось, проверьте состояние подключаемого устройства.




Подключение телефона с ОС Android

На телефоне с ОС Android можно загрузить приложение QDLink любым из следующих способов, не загружая какое-либо другое стороннее приложение.




После загрузки откройте приложение QDLink на мобильном телефоне. После успешного подключения можно будет проецировать экран мобильного телефона, как показано на следующей иллюстрации.



Галерея

Воспроизведение видеофайлов*

Нажмите значок [Видео] в интерфейсе галереи, чтобы перейти к экрану воспроизведения видеофайлов.




1. Полоса прогресса воспроизведения: для быстрой перемотки вперед или назад перетащите ползунок по полосе прогресса.
2. Пауза/воспроизведение: переключение между режимами паузы и воспроизведения.
3. Редактирование: нажмите, чтобы выполнить редактирование, и выберите один или несколько элементов для удаления.
4. Жесты управления в режиме полноэкранного воспроизведения:
 - а) Перемотка: проведите пальцем по экрану влево или вправо, чтобы перемотать видео назад или вперед.
 - б) Громкость: проведите пальцем вверх или вниз с правой стороны экрана, чтобы отрегулировать громкость.
 - в) Яркость: проведите пальцем вверх или вниз с левой стороны экрана, чтобы отрегулировать яркость.


* Не все существующие форматы видеофайлов поддерживаются системой

Изображения

Выберите значок [Галерея], чтобы перейти к интерфейсу изображений.




1. Поворот на 90° по часовой стрелке: изображение поворачивается на 90° вправо.
2. Переход к предыдущему/следующему изображению: нажмите кнопку со стрелкой влево или кнопку со стрелкой вправо в нижней части экрана либо проведите пальцем по экрану влево или вправо.
3. Редактирование: нажмите, чтобы выполнить редактирование, и выберите один или несколько элементов для удаления.
4. Масштабирование: коснитесь двумя пальцами экрана и сведите их вместе, чтобы уменьшить масштаб, или разведите, чтобы увеличить масштаб.




Функция телефона

Функция телефона

1. Откройте [Настройки] – [Системные настройки] – [Настройки Bluetooth] или перейдите к разделу Bluetooth-подключения в интерфейсе телефона.



2. Включите функцию Bluetooth в автомобильной системе и на мобильном телефоне. Выберите свой мобильный телефон с функцией Bluetooth для сопряжения.




Сопряжение мобильного телефона: включите функцию Bluetooth автомобильной системы, чтобы запросить подключение на мобильном телефоне для его сопряжения с автомобильной системой. На ваш телефон поступит запрос на сопряжение.

- а) Телефон с ОС Android: при подключении выберите функцию «Синхронизация адресной книги».
- б) iPhone: убедитесь в том, что функция «Синхронизация адресной книги» выбрана.




3. Синхронизация



После успешного подключения через интерфейс Bluetooth нажмите кнопку «Синхронизация» для синхронизации адресной книги. Если не удастся выполнить синхронизацию адресной книги, выберите имя соответствующего Bluetooth-устройства для отмены сопряжения и выполните повторное подключение.


Последние вызовы

Нажмите значок [Телефон] в главном окне, затем нажмите значок [Последние вызовы]. Откроется окно списка вызовов с двумя страницами – [Все вызовы] и [Пропущенные вызовы]. Можно набрать номер требуемого абонента из списка вызовов.




Избранные контакты

Выберите значок [Телефон] в главном окне, затем нажмите кнопку [Избранное], чтобы перейти к окну избранных контактов (этот интерфейс подобен интерфейсу мобильного телефона). Чтобы просматривать контакты, можно проводить пальцем по сенсорному экрану вверх или вниз.



Контакты

Нажмите значок [Телефон] в главном окне, затем нажмите [Контакты] для отображения окна со списком контактов. Номера легко просматривать и искать (управление организовано по принципу мобильных телефонов). Можно проводить пальцем по сенсорному экрану вверх и вниз, чтобы просматривать контакты. Кроме того, можно нажать значок лупы (Поиск) и ввести имя контакта, чтобы найти его в списке.




1. Быстрый поиск

Нажмите на значок [Q] и введите начальные буквы имени контакта или имя полностью. После завершения поиска нажмите на номер телефона, чтобы выполнить вызов.



2. Вызов абонента из списка


Можно выбрать имя контактного лица из списка непосредственно в окне [Контакты] для совершения вызова. Если у контактного лица несколько телефонных номеров, то перед совершением вызова следует выбрать необходимый номер.



Совершение вызова

Непосредственный ввод телефонного номера


Нажмите на значок [Телефон] в главном окне, нажмите кнопку [Набор], введите номер с помощью цифровых кнопок и нажмите кнопку с изображением трубки, чтобы отправить вызов.



Настройки

Системные настройки

Здесь можно получить доступ к настройкам функций системы.



Информация о системе

Нажмите [Настройки] – [Системные настройки] – [Информация о ПО].

В этом разделе можно просмотреть объем доступной памяти и данные о версии программного обеспечения устройства, а также восстановить заводские настройки.

